

Gör så här:

För att spara plats användes rummets innertak som ena halvan av "pippihusets" snedtak (mot väggsidan). Taksidan ut mot rummet konstruerades i motsvarande vinkel för att få det att se ut som ett vanligt tak från kortsidan.

Allt i hela konstruktionen är skruvat förutom bastupanelen som är spikad i sponten med dyckert. Inga skruvar eller spikar är synliga från utsidan.

STOMME

A) Två brädor planhyvlad furu 34x170. Höjden skall vara samma mått som avståndet mellan golv och snedtak, där ena änden på brädan sågas så att den passar mot snedtaket.

De två bärande benen ska sågas ur så att en kortsida samt ena änden av de båda långsidorna kan vila på dem.

B) Ena kortsidan skruvas fast i väggen (se till så att väggen orkar bära upp sängen. I det här fallet skruvades kortsidan fast i en timmervägg.)

C) Långsida (1) skruvas fast i väggen.

D) Placera ett av de bärande benen mot långsidans ände så att den passar in i det ursågade jacket.

E) Skruva fast de två bärande benen i golvet med små vinkelbeslag i metall för att de inte ska vrida på sig och ändra position.

F) Kortsida (2) placeras i de båda ursågade benen och långsida (3) vilar även den på ett av de bärande benen.

Fyra stycken vinkelbeslag i metall fäster samman sängramen på insidan. De inre måtten av ramen är anpassad för att få in en 105 cm bred madrass. I det här fallet används en 12 cm tjock madrass i kallskum och tillhörande bäddmadrass.

I sängramens inre nedre kant skruvas 45 x 45 regler i planhyvlad furu fast runt om. På dessa regler placeras spjälor av planhyvlad furu 22 x 70 mellan långsidorna och skruvas fast för att inte glida isär när madrassen placeras på dem.

REGLAR VÄGG OCH TAK

A) Pippihusets väggar och taksida reglas med planhyvlad furu 45x45

B) För två fönster görs två öppningar

PANEL OCH TAK

A) Bastupanel av gran 13x17 spikas fast i sponten med dyckert i reglarna.

B) Till taket används 12 mm MDF som skruvas fast underifrån för att undvika att skruvarna syns från ovansidan.

C) På taket spikas 8x21 list för att efterlikna falsad plåt.

TRAPPA

Trappan gjordes rejäl och stadig för att den skall hålla för vuxna när man kryper upp och lägger sig. Bred och bra för barn också.

Sidostycken och steg av planhyvlad furu 45x145.

Under trappstegen bitar av planhyvlad furu 45x45.

A) Skruva bitarna av planhyvlad furu i sidostyckena

B) Skruva trappstegen i bitarna underifrån för att undvika synliga skruvar.

SPRÖJS OCH SMIDESDETALJER

Spröjs 19x38

Spika på planhyvlad furu 15x70 runt om fönsteröppningen

Fönsterfoder/knutbrädor av planhyvlad furu 15x70.

Smidesdetaljer under sängen är hyllkonsoler 240x240 som har målats rosa.

FÄRG

Allt trä är kvistlackat 2 gånger, grundmålat och därefter täckmålat 2 gånger.

Vitt invändigt samt sängspjälor:

Grundfärg: Vattenburen alkydgrundfärg för trä (Alcro)

Täckfärg: Halvblank vattenburen täckfärg för trä (Alcro)

Gul, rosa & grön färg utvändigt:

Halvblank vattenburen lackfärg för trä & metall, Servalac Aqua (Alcro)

Gul - NCS S 0560-Y10R

Rosa - NCS S 1040-R10B

Grön - NCS S 0560-G30Y

Tips:

Skruva om du någon gång vill riva/plocka ner sängen.

Bygg eventuellt väggar, tak och ram i moduler som kan plockas ner i ett fåtal sammanhängande delar.

Måla så mycket som möjligt innan du börjar bygga/sätta ihop sängen då det annars blir fula skarvar om träet torkar eller rör sig.

Tänk på att passa in ramens höjd invändigt med madrassens höjd för att undvika skarvar.

Måla samtliga delar och detaljer noga eftersom det underlättar rengöring. Här har hela undersidan målats i vitt eftersom den syns när man kommer uppför trappan från bottenvåningen.

Här smälter underredet/spjälorna ihop färgmässigt med rummets väggar och madrassen.

Av: Jenny Ringström Fagerlund och Erik Ullberg