

Bygg Vi i Villas funkisholk!

Virke som du behöver: En planka (råplanat) som är 17 cm bred och 129,5 cm lång, tjocklek 22 mm. Kapa denna bräda så du får fem olika bitar i nedan storlekar. · En större bit till taket (21x25 cm) samt fästpinne (ca 3,5 x 40 cm).

Verktyg: Såg · Tumstock · Penna · Skruvdragare · Träborr (30-35 mm i diameter) · Skruv (48 mm + 25 mm)

Övrigt: Vinkelkrok (50 mm) för att kunna stänga och öppna för rensning av holken.

LYCKA TILL - FÅGLARNA KOMMER BLI JÄTTEGLADA!



	Baksida: 30 x 17 cm	Baksidan skruvar du fast i sidorna och golvet.
	Sida: 30 x 17 cm	Snedkapa sidorna så de blir 27 cm på ena sidan, så de passar med framsidans höjd.
	Framsida: 27 x 17 cm	Borra för öppningshålet på framsidan, innan du skruvar ihop holken. Samt såga ur en skåra där du fäster vinkelkroken för stängning och öppning av holken. OBS! Framsidan ska inte skruvas fast i sidorna. Borra hål och skruva i längre skruv i den övre delen, som får fungera som gångjärn. Slipa/såga så att takets lutning blir bra mot framsidan.
	Golv: 12,5 x 17 cm	Golvet ska ligga innanför sidor, baksida och framsidan.
	Tak: 21 x 25 cm	Skruva fast taket så det ligger dikt emot baksidan, så du kan skruva fästpinnen mot baksidan. Här får du använda kortare skruv (ca 25 mm).
	Fästpinne: 3,5 x 40 cm	Skruva fast fästpinnen på baksidan och sätt upp i lämpligt träd.

viivilla

Fler gör det själv-tips hittar du på viivilla.se

- din tipsare i villavardagen!